



Betriebsanleitung „Schleppklinke Olaf“

Geprüfte Fassung vom 12.04.2011

Die „Schleppklinke Olaf“ ist eine zweistufige Spreizrohrklinke. Der obere Klinkhebel löst den oberen Schließhebel separat aus und ermöglicht damit das Umklinken. Der untere Klinkhebel betätigt beide Auslösemechanismen und löst beide Gabelseile aus.

Befestigung

Die Auslösehebel müssen bei der Montage am Gurtzeug rechts liegen.

Die Schleppklinke ist gegen Verrutschen zu sichern.

Es wird dringend empfohlen, ein Seil (Klinkenhauptseil) durch das Spreizrohr zu ziehen und dieses mit dem Aufhängekarabiner des Gurtzeugs zu verbinden.

Einhängen der Gabelseile beim HG-Windenschlepp

Beim Einhängen der Gabelseile ist zu beachten, dass zuerst das längere Gabelseil in den unteren Schließhebel eingehängt wird und dann das kürzere in den oberen Schließhebel.

Einhängen des Abstandseils beim GS-Windenschlepp/UL-Schlepp

Beim GS-Windenschlepp ist das Abstandseil in den oberen Schließbügel einzuhängen. Dies gilt auch für die Einhängung des UL-Schleppseils.

Wartung

Bei Verschmutzung ist die Klinke mit Wasser und Spülmittel zu reinigen. Bewegliche Teile sind zu ölen

Zulassung

Die Klinke wurde für den ein- und doppelsitzigen HG-Winden- und UL-Schlepp sowie für den einsitzigen GS-Windenschlepp mustergeprüft und zugelassen. Das Gewicht beträgt 320g. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Hersteller: Olaf Barthodzie
Lambrechtsweg 16
22309 Hamburg